




Vielen Dank

... dass Sie sich für einen Svenstol entschieden haben!

Die Svenstol 24h-Stühle sind speziell für die Dauernutzung rund um die Uhr entwickelt worden. Alle Teile sind daher für dauerhaft hohe Belastungen ausgelegt. Nichtsdestotrotz können Sie durch eine sachgemäße Nutzung Ihres Stuhls einen wesentlichen Beitrag zu einem jahrelangen Einsatz ohne Probleme beisteuern.

Eine unsachgemäße Nutzung kann auf Dauer zu Beschädigungen führen, für die wir gegebenenfalls leider keine Gewähr geben können.

Bitte beachten Sie auch die speziellen Hinweise zur Nutzung unserer Comfortarmlehnen auf Seite 7 und die allgemeinen Nutzungshinweise auf den letzten beiden Seiten.



Um aktiv zu sitzen...



stellen sie mit der Rückenlehnenneigung einen offenen Winkel von ca. 100° zwischen Oberschenkel und Oberkörper ein (① Griff nach oben ziehen). Mit dem Verstellen der Neigung wechseln Sie außerdem schnell von einer aktiven in eine entspannte Sitzposition. Sie entlasten dadurch ihre Bandscheiben.

Für das aktive Sitzen muss die Sitzfläche nach vorne neigbar (② Hebel Sitzneigung nach hinten ziehen) und die Arretierung gelöst sein (③ Hebel nach oben ziehen).

Dann stellen sie mit der Gewichtseinstellung (④ Kurbel rechts vorne) den Gegendruck der Rückenlehne so ein, dass sie von dem Druck sanft nach vorne gedrückt werden und sie automatisch einen Gegendruck zum Ausgleich ausüben. Für eine leichte Gewichtseinstellung am besten mit der Sitzfläche nach vorne neigen, um die Feder zu entlasten.

Sie sitzen jetzt aktiv, beugen Verspannungen vor und arbeiten länger konzentriert.



1a. Comfortarmlehnen

Optional

- Armlehnen hochklappbar
- Neigungswinkel an die Arbeitsposition anpassbar (30°)
- Einstellrad an Unterseite der Armlehne



1b. Svenstol-Armlehnen

Optional

- Armlehnen hochklappbar
- Zum Einstellen der Neigung einfach die Armlehne nach oben ziehen
- Zum Absenken die Armlehne entlasten und die Entriegelungstaste vorne drücken



1c. T-Armlehnen

Alternativ

- Höhenverstellbar, Arretierung lösen durch seitlichen Druckknopf
- Breitenverstellbar, dafür Feststellhebel unterhalb des Sitzes lösen
- Armauflage in der Tiefe und seitlich verstellbar
- Armauflage schwenkbar, dafür Arretierung direkt unterhalb der Armauflage lösen



2. Comfortkopfstütze

Optional

- 6-Wege-Kopfstütze:
In Höhe, Neigung und Tiefe einstellbar
- Entlastet die Hals- und Nackenmuskulatur



3. Rückenlehne

- Neigung der Rückenlehne verstellbar
- Feststellhebel rechts nach oben ziehen



4. Lordosenstütze

Optional

- Pneumatisch einstellbar, mit zwei separaten Luftkammern im Lendenwirbelbereich
- Befüllen der Luftkammern (und damit Vergrößerung der Vorwölbung des Rückenpolsters im Lendenwirbelbereich) mit abnehmbarer, magnetischer Handpumpe links unterhalb des Sitzes.
- Ablassen der Luft (und Verringerung der Vorwölbung) mit Ventildruckknöpfen an der Handpumpe

○ obere Luftkammer

● untere Luftkammer



5. Sitztiefenverstellung


Optional

- Schiebeseitz: Sitztiefe um 8cm in der Tiefe verstellbar
- Schnellspannhebel vorne rechts unter Sitzfläche lösen unter die Vorderkante der Sitzfläche fassen und Sitz nach vorne ziehen bzw. nach hinten schieben
- Schnellspannhebel wieder arretieren



6. Sitzhöhe

- Hinterer Hebel an der rechten Seite unterhalb der Sitzfläche
- Zur Einstellung der Sitzhöhe nach oben ziehen



7. Arretierung Mechanik

- Stufenlos arretierbar (vorderer Hebel rechts unterhalb der Sitzfläche)
- Zum Arretieren Hebel nach unten drücken
- Zum Lösen Hebel nach oben ziehen



8. Gewichtseinstellung

50-150 kg (150+ Mechanik: 80-200 kg)

- Widerstand der Rückenlehne für aktives Sitzen einstellen
- **Mit Drehgriff**
Zur Erhöhung des Widerstands den Drehgriff rechts unter der Sitzfläche im Uhrzeigersinn nach vorne drehen
- **Mit Kurbel**
Zur Erhöhung des Widerstands den Griff der Kurbel ausklappen und die Kurbel im Uhrzeigersinn nach vorne drehen



ACHTUNG - Zum Einstellen des Gewichts Mechanik lösen, Rückenlehne entlasten bzw. mit der Sitzfläche nach vorne neigen!




9. Negative Sitzneigung

(nur activePlus-Mechanik)

- Verhindert das Abkippen des Beckens und fördert aktives Sitzen
- Zum Blockieren Hebel links unterhalb der Sitzfläche nach vorne schieben, zum Lösen nach hinten ziehen



ACHTUNG - Vor Betätigen mit der Sitzfläche leicht nach hinten neigen!



Benutzerhinweise



Benutzung

Dieser Drehstuhl darf nur unter Beachtung der allgemeinen Sorgfaltspflicht benutzt werden.

Bei zweckfremden Gebrauch (z.B. Sitzen auf der Armlehne und Aufstiegshilfe) besteht Unfallgefahr.



Bezug

Bei Verschmutzungen den Bezug nur mit warmen Wasser oder neutraler Seifenlauge (Shampoo) reinigen.

Flecken nicht lange einwirken lassen. Nicht heftig reiben – nach Möglichkeit Schmutz durch leichtes Tupfen lösen.



Sitzfläche

Die Sitzfläche ist austauschbar.



Rollen

Serienausstattung mit Rollen für textile Böden (Teppich). Für harte Böden sollten aus sicherheitstechnischen Gründen weiche Rollen verwendet werden. Bei einem Wechsel des Bodens sollten die Rollen entsprechend angepasst werden.



Wipmechanik

In einzelnen Fällen kann es vorkommen, dass die Wipmechanik nach einiger Zeit nachjustiert werden muß. Das lässt sich ganz unkompliziert durchführen – setzen Sie einen 16er Maulschlüssel an die Mutter (linke Seite der Mechanik) und drehen Sie ca. eine ¼-Drehung im Uhrzeigersinn. Dies ist meist ausreichend und Sie haben wieder den gewohnt guten Sitzkomfort.

Einen passenden GRATIS-Montageschlüssel können Sie auch unter info@stolcomfort.com anfordern.

Service

- Servicearbeiten wie Austausch der Gasfeder nur durch ein-
gewiesenes Fachpersonal durchführen lassen.
- Gasfedern niemals erhitzen oder ver-
suchen zu öffnen.



Irrtümer und Änderungen vorbehalten. | Stand 06/2019